

# proStrip BANDES DE TOIT

featuring  
**MICROSEALANT**  
TECHNOLOGY

PRP  
**proSeal**™  
Roofing systems

## Conseils et instructions d'installation

### Instructions d'application

1. Localiser zone nécessitant une réparation ou rejoindre
2. Nettoyer la surface Laisser sécher complètement

Le nettoyant recommandé : Diluant à laque , de l'acétone ,  
essence blanche ( PVC SEULEMENT )

3. Retirer revêtement antiadhésif . Ne retirez assez doublure  
pour la zone que vous travaillez. Gardez côté adhésif propre et sec .  
Appliquer du ruban à la
4. Appliquer une pression pour activer processus de collage .  
Utilisez le rouleau de couvreur en acier pour de meilleurs résultats .  
La ferme de la pression ou de frottement appliquée , plus le lien .

### Ne colle pas à la silicone

Pour l'application de froid , gardez la bande à la température ambiante avant de  
l'appliquer . Certaines conditions de toit et les types de surface peuvent nécessiter  
l'utilisation d'une amorce . NE PAS utiliser des amorce sur les membranes PVC



### Liner Enlèvement d'exposer MircoSealant!

1. Prenez les bords extérieurs avec le pouce et l'index .
2. Poussez les doigts ensemble , l'empilage de la bande dans le milieu
3. Dans un mouvement rapide , détachez la bande vers l'avant et vers l'arrière 7-10times
4. Poussez doigts à nouveau ensemble , permettant doublure pour "POP" de la bande
5. Peel revêtement de la bande et l'appliquer sur la surface préparée .

### LAP étanchéité avec proStrip



mesure proStrip



Retirer Liner



Appliquer and Roll



Retirer Liner



Rouler dans la membrane



Travail complet !

\* Mircosealant™ est une marque déposée de Eternabond/Royal Adhesives